

為電子產品充電或 使用外置充電器安全須知：

- (1) 不要將火牛長期接駁電源，使用後應隨即拔走插頭。
- (2) 如發現火牛在操作時發出高溫，應立即拔走插頭並關閉電源。
- (3) 為外置充電器充電時，不要同時利用該充電器為其他裝置充電，以免充電器超出負荷。
- (4) 避免讓外置充電器受到踳撞擠壓，否則零件可能鬆脫或移位，引起短路或燃燒。



遇到緊急情況，立即撥電 **999**
如有查詢，請聯絡政府熱線 **1823**



機電工程署
EMSD



小心使用電器

提升消防安全



引言：

香港發生的住宅火警當中，不少涉及不正確使用電器，例如電風筒、電暖爐、電氈、電煮食爐具、充電變壓器（火牛）。為確保消防安全，市民使用電器時應小心為上。



使用電器注意事項：

- (1) 遵照說明書的指示使用和定期保養電器。
- (2) 若發現電器損壞或有異常噪音、氣味或震動，應立即停用，並安排檢查維修。
- (3) 若電器長時間不使用，應關掉電源。
- (4) 切勿把多件耗電量大的電器插上同一插座。
- (5) 確保有足夠空間散熱。



使用個別電器安全須知：

(1) 電風筒和電暖爐

不要將開着的電風筒或電暖爐放置在可燃物件（例如床單、衣物、窗簾、地氈、沙發）附近。



(2) 電氈

不要將電氈過度摺疊或用重物壓着，以免出現過熱情況。



(3) 電煮食爐具

在微波爐、電焗爐、多士爐等電煮食爐具附近不要擺放可燃物件，以免引致火警。